



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi inferiore, 34
40061 MINERBIO (BO)

AY---C524/-----

ATTIVATORE PER EFFETTO RUGGINE

Maneggiare solo con guanti, maschera e occhiali protettivi

Caratteristiche salienti del prodotto:

• Buona efficacia	
--------------------------	--

Uso consigliato:	• In combinazione con YW---M524/--C96 per ottenere la sua ossidazione e quindi un effetto speciale che simula il naturale arrugginimento del ferro
Utilizzo del prodotto:	Dose d'impiego AY C524 : Pronto all'uso Questo additivo deve essere applicato solo dopo l'applicazione dell'YW M524/ C96 (vedere la scheda tecnica specifica) quando questo è già ben asciutto.

Istruzioni applicative: Per ottenere un effetto che simuli in modo più realistico possibile il naturale arrugginimento del ferro, si consiglia l'applicazione dell'attivatore **AY C524** in due passaggi intervallati da circa quattro ore in modo da dosarne opportunamente l'effetto ossidativo.
Dopo aver trattato il supporto con questo prodotto, occorre lasciarlo agire per almeno 4 ore prima di proseguire il ciclo di verniciatura.

Nota: ottenuto l'effetto desiderato occorre proteggerlo opportunamente per evitare che l'ulteriore ossidazione naturale del ferro contenuto nell'**YW M524/ C96** ne alteri l'estetica.
A tale scopo sono consigliate finiture all'acqua bicomponenti ed in particolare l'impiego dell'**YO 05M755** che ne mantiene quasi inalterata la sua naturalità

Per ulteriori informazioni relativamente alla verniciatura con i prodotti all'acqua della nostra gamma, richiedete o consultate la nostra guida.

Note ed avvertenze

<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare questo componente solo indossando guanti, maschera e occhiali protettivi. • Se il prodotto è conservato in locali con temperature comprese tra 5 e 35°C, la scadenza è di mesi 6. • Necessità di lasciare il prodotto agire per almeno 4 ore sul supporto prima di proseguire il ciclo di verniciatura. • I residui di questo trattamento e l'acqua di lavaggio, devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non gettare residui nelle fognature.
--