



ADESIVI RESINE VERNICI

DESCRIZIONE

Reconstruction pr è un adesivo monocomponente a base poliuretanica che indurisce per reazione con l'umidità dell'aria ; tixotropico che rispecchia norme DIN EN 204-D4 conforme alla normativa WATT91, per esercizio alle alte temperature.

CAMPI DI UTILIZZO

- Incollaggio su Alluminio – Alluminio o su alluminio Verniciato
- Incollaggio Acciaio Inox , ferro, laterizio, cemento e pietra.
- Incollaggio ceramiche, marmo, pietre angolari di porte e finestre.
- Incollaggio di Pannelli Poliuretano, Pannelli Polistirolo
- Incollaggio di vetroresina
- Accoppiamento legno

VANTAGGI

- Non corrosivo
- Carteggiabile e Levigabile
- Verniciabile
- Privo di solventi
- Privo di odori
- Rapida polimerizzazione
- Ottima tenacità

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE	Poliuretanica
ASPETTO	Pasta Tixotropica
COLORE	Bianco, trasparente
FUORI POLVERE	7 Minuti (20° C 45% U.R.)
DUREZZA SHORE A	60 circa
INDURIMENTO	3 mm/24h (20°C 45% U.R.)
RESISTENZA A TAGLIO 24 ore	11.5 Nw/mmq
RESISTENZA A TAGLIO 25 minuti	4 Nw/mmq
PESO SPECIFICO	1,42 circa
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	+ 5 a + 35 °C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	- 40 + 100 °C

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto negli imballi originali in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole a temperature tra +5°C e + 25°C

La stabilità del prodotto è di 12 mesi dalla data di produzione.



ADESIVI RESINE VERNICI

METODO DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi, una volta pulita la superficie non attendere più di 20 min. prima di effettuare la posa del prodotto.

Condizioni di utilizzo del prodotto:

Utilizzare ad una temperatura compresa tra + 5°C e +50°C

Per un'ottima prestazione del prodotto si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.

Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Utensili per l'utilizzo: Pistole manuali o pneumatiche

Pulizia Utensili: Effettuare la pulizia di essi con ragie minerali.

LIMITI DI IMPIEGO

Prima di effettuare applicazioni su supporti diversi da quelli citati pregasi contattare il nostro servizio tecnico.

MISURE DI SICUREZZA

Evitare contatto con le mucose e la pelle
Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti.
Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti

IMBALLI

Reconstruction pr è disponibile nelle seguenti confezioni:
Cartuccia da 290 ml

Note: Le informazioni tecniche fornite sulla base della nostra esperienza pratica e scientifica, non sono vincolanti e non stabilire alcun rapporto giuridico o accessorio obbligo di contratto di vendita.

Tutto ciò non esime il cliente dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti e per verificare questo forum e tutti i valori in esso contenuti, che sono valide per l'applicazione degli interessi e non sono così obsoleti sostituiti da nuove edizioni

Ee / o nuove formulazioni del prodotto. In caso di dubbio contattare il nostro ufficio tecnico

Recoll International srl via Edison, 23 36063
Marostica (VI) Italy tel. +39.0424.471.189
Fax +39.0424.471.189 www.recoll.it