

COLLA ANIMALE IN PERLE

COLLA D'OSSA

2102



La COLLA D'OSSA 2102 in perle è indicata particolarmente per il restauro dei mobili antichi, infatti rispetto alle altre colle animali risulta essere un prodotto più rigido, dovuto alla sua particolare preparazione con prolungati trattamenti di ebollizione, di vapore e di essiccazione.

MODALITA' D'IMPIEGO

Immergere la colla in acqua fredda per 8/10 ore, riscaldando poi a bagnomaria sino a completo scioglimento. La proporzione è di circa 75 gr di colla per 100 gr. d' acqua. Tali proporzioni vanno comunque verificate secondo le proprie esigenze.

Si applica tiepida e fluida, assemblando i pezzi da incollare e lasciando in morsa per almeno 8 ore.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Ph: 6/8

Densità: 0,70 gr mc3

Punto di infiammabilità: non infiammabile Solubilità in acqua: insolubile in acqua fredda

(solubile in acqua calda)

CONFEZIONI

210201 Colla d'ossa sacco kg. 1 210205 Colla d'ossa sacco kg. 5 210225 Colla d'ossa sacco kg. 25

Faichim S.r.I Via Garofoli 195 – 37057 San Giovanni Lupatoto Verona Italia - Tel.+39 045 6984236 – Fax+39 045 6984240 www.faichim.it–info@faichim.it