

SODA CAUSTICA

SODA CAUSTICA

6507



Si presenta sotto forma di perline o scaglie bianche.

MODALITA' D'IMPIEGO

Prendete cinque litri d'acqua in un secchio e versate 1/2 kg di soda caustica (ricetta per una concentrazione media). Versatela lentamente e mescolate con un bastone o qualcos'altro. Noterete che l'acqua diventa calda, è la reazione della soda che si scioglie, poi prendete una spugnetta ruvida oppure una di quelle spazzole di plastica da bucato e cospargete abbondantemente il pezzo da pulire con l'acqua e soda. Man mano che passate noterete che il prodotto comincia a fare effetto e la vernice inizia a staccarsi. Subito dopo sciacquate **ABBONDANTEMENTE** con acqua corrente.

Se il risultato è buono, ma non soddisfacente, ricominciate nuovamente. Alla fine lavate nuovamente con acqua corrente, tanta acqua e poi fate asciugare all'aria, ma non al sole.

Importante: lavare bene. Un cattivo lavaggio può portare la fuoriuscita di sali di soda quando il mobile si asciuga e questi sono difficili da togliere in un secondo tempo.

A questo punto, dopo aver tolto ogni traccia di soda caustica ed aver fatto asciugare il mobile per almeno un giorno potete procedere alle fasi successive di carteggiatura, stuccatura, ecc.

NOTE

Prima dell'utilizzo consultare le schede di sicurezza.